



Germo[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

GERMOTECH - SCHEDA TECNICA

SPRAY DISINFETTANTE CLIMATIZZATORI

Germo TECH è una linea di prodotti che offrono soluzioni mirate per detergere e disinfettare deodorando.

I prodotti della Linea GERMO TECH sono molto concentrati, ottimizzano tempi e risultati: riducono gli sprechi, perché si usa meno prodotto e si producono meno rifiuti. Eliminano fino al 99,99% di germi, batteri e cattivi odori senza danneggiare i materiali. Lasciano un piacevole e prolungato profumo di pulito.

Germo ^{TECH}

Germo Tech SPRAY DISINFETTANTE Climatizzatori, grazie alla dimostrata efficacia battericida, fungicida e virucida, permette di disinfettare gli apparecchi di climatizzazione.

Usato regolarmente previene il pericolo della contaminazione microbica all'interno degli impianti e quella successiva degli ambienti.

Elimina rapidamente funghi, batteri e allergeni, inoltre, Germo Tech SPRAY DISINFETTANTE Climatizzatori agisce direttamente sui microrganismi responsabili della formazione di odori sgradevoli in quanto elimina le fermentazioni organiche che li generano.

Germo Tech SPRAY DISINFETTANTE Climatizzatori coniuga efficacia e praticità d'utilizzo: non bagna, non macchia, non lascia residui e non danneggia i materiali; è quindi utile per disinfettare e deodorare gli impianti di climatizzazione, split e pompe di calore in massima sicurezza.

Attivo sul batterio della Legionella.

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.



ISTRUZIONI PER L'USO

Far precedere un'accurata pulizia delle superfici utilizzando un detergente idoneo come GermoTech Disinfettante Superconcentrato. Erogare uniformemente per un massimo di 3-4 secondi il prodotto da una distanza di circa 20 cm verso l'area da trattare. Lasciar agire per 15 minuti. Per disinfettare i filtri, rimuovere la grata di protezione. Ripetere quando necessario per prevenire la formazione di germi, batteri e funghi.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:	
S503	Bombola da 400 ml	Scatola da 12 bombole	
Dati logistici			
Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025431	08009110025431	180 l x 125 p x 250 h	90 ct (5 piani x 18)

Tutti gli imballi primari sono in conformità alle specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Non contengono lattice e sono perfettamente compatibili con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

GERMOTECH - SCHEDA TECNICA

SPRAY DISINFETTANTE CLIMATIZZATORI

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 0,10 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico, profumo, propellenti q.b. a 100,00 g.

ATTIVITÀ

L'azione del Benzalconio Cloruro insieme all'O-fenilfenolo e all'Alcool isopropilico garantisce un ampio spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

TEST

Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281; EN13623 (Legionella)

Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697

Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476

AVVERTENZE

Non utilizzare insieme a saponi o tensioattivi anionici. Dopo l'utilizzo areare il locale prima di soggiornarvi.

VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 7.604.