



Germodis[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

SCHEMA TECNICA

GERMOCID SUPERFICI

GERMOCID SUPERFICI deterge e sgrassa garantendo l'igiene di oggetti e superfici. Ideale per la disinfezione e la detergenza di piastrelle, pareti, pavimenti, servizi igienici e per ogni necessità.

GERMOCID SUPERFICI elimina germi, batteri e funghi mentre rimuove lo sporco. Inoltre, grazie alla sua fragranza, lascia un piacevole e fresco profumo.



ISTRUZIONI PER L'USO

Per disinfettare superfici e oggetti spruzzare uniformemente il prodotto e lasciare agire 5 minuti per un'azione battericida e 15 minuti per un'azione fungicida. Risciacquare dopo l'uso.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
G014	Flacone da 750 ml	Scatola da 12 flaconi

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene allergizzanti ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

SCHEMA TECNICA

GERMOCID SUPERFICI

COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono: Benzalconio Cloruro 2,0 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,0 g.

CARATTERISTICHE

Soluzione limpida profumata.

ATTIVITÀ

Il prodotto è caratterizzato da un ampio spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

TEST

EN1040; EN1276; EN1650; EN13697.

AVVERTENZE

Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici.

VALIDITÀ

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 13.464.