



Germodis[®]
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

SCHEMA TECNICA

MULTIUSI DISINFETTANTE SPRAY

MULTIUSI DISINFETTANTE SPRAY disinfetta, deodora rapidamente e completamente gli oggetti, le attrezzature e le superfici di ambienti chiusi (sale di degenza, aule scolastiche, ambulatori dentistici, roulotte, imbarcazioni). Svolge un'efficace azione deodorante e combatte le fermentazioni organiche che generano i cattivi odori. Non macchia.

Attivo sulla famiglia dei Coronavirus. Test eseguiti da laboratorio EU accreditato.

DERMATOLOGICAMENTE TESTATO



ISTRUZIONI PER L'USO

Far precedere un'accurata pulizia delle superfici utilizzando un detergente idoneo. Ergare uniformemente per un massimo di 3-4 secondi il prodotto da una distanza di circa 20 cm verso l'area da trattare. Lasciar agire per 15 minuti e ripetere il trattamento solo quando è necessario.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
Q411	Bombola da 75 ml	Scatola da 12 bombole
Q409	Bombola da 150 ml	Scatola da 12 bombole

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110028159	08009110028159	148 l x 113 p x 166 h	368 ct (8 piani x 46)
8009110030060	08009110030060	188 l x 138 p x 192 h	210 ct (7 piani x 30)

Gli imballi primari non contengono sostanze sensibilizzanti e sono compatibili con i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

SCHEMA TECNICA

MULTIUSI DISINFETTANTE SPRAY

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 0,10 g; O-fenilfenolo 0,02 g; Alcool isopropilico, profumo, propellenti q.b. a 100,00 g.

ATTIVITÀ

Il Benzalconio cloruro associato all' O-fenilfenolo e all'Alcool isopropilico garantisce un completo spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

TEST

Attività battericida: EN 1040; EN1276; EN 13697; EN 13727; NF T 72-281

Attività fungicida: EN 1275; EN 1650; EN 13697

Attività virucida (HIV, HBV, HCV, Coronavirus): EN14476

Patch test

VALIDITÀ

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 13.431.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI