



Germo[®]
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germo.it

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA HOME CARE - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE MULTIUSO

DISINFETTANTE MULTIUSO della linea Germo Home Care è un Presidio Medico Chirurgico.

Germo HOME CARE

DISINFETTANTE MULTIUSO della linea Germo Home Care è studiato per disinfettare, sgrassare, detergere e deodorare rapidamente oggetti e superfici; è indicato ovunque sia necessario un rapido intervento poiché pronto all'uso; inoltre non lascia residui, non necessita di risciacquo e asciuga rapidamente senza lasciare aloni. La sua particolare formulazione non danneggia i materiali, è quindi indicato per disinfettare superfici ed oggetti di ogni tipo. DISINFETTANTE MULTIUSO della linea Germo Home Care è indicato anche per la disinfezione e detersione profonda di superfici verticali o particolarmente difficili da raggiungere (pareti, porte, sportelli etc.) grazie al suo comodo erogatore che permette di raggiungere zone scomode. DISINFETTANTE MULTIUSO della linea Germo Home Care associa inoltre all'azione disinfettante e detergente quella deodorante, neutralizzando i cattivi odori sul nascere e lasciando gli ambienti gradevolmente profumati.



APPLICAZIONI

DISINFETTANTE MULTIUSO non danneggia i materiali ed è quindi indicato per disinfettare, sgrassare, detergere e deodorare, anche quotidianamente:

- Superfici ed oggetti in plastica, acciaio, legno e ceramica: come mobili laccati, tavoli, scrivanie, sedie, piastrelle, porte, infissi, sanitari etc.
- Superfici ed oggetti che entrano in contatto con bambini e neonati: fasciatoi, seggiolini, lettini, vasche per il bagno, seggioloni etc.

ISTRUZIONI PER L'USO

Facile, rapido e sicuro, può essere nebulizzato o versato direttamente sulle superfici/oggetti da disinfettare.

Per disinfettare: distribuire il prodotto ricoprendo uniformemente l'area da disinfettare. Gli oggetti devono essere tenuti a contatto con il prodotto per almeno 15 minuti al fine di eliminare batteri e funghi.

Per la detersione quotidiana: erogare uniformemente il prodotto sulle superfici/oggetti da trattare e distribuire con un panno o carta.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
H001	Flacone da 750 ml con trigger	Scatola da 12 flaconi
H002	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025615	08009110025615	298 l x 228 p x 318 h	52 ct (4 piani x 13)
8009110025622	08009110025622	338 l x 252 p x 279 h	40 ct (4 piani x 10)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



Germodis®
S.P.A.

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939
E-mail: info@germodis.com www.germodis.com

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

LINEA HOME CARE - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE MULTIUSO

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Sale Quaternario d'Ammonio 0,50 g; O-fenilfenolo 0,02 g; profumo; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,00 g.

CARATTERISTICHE

Liquido rosato profumato al limone.

ATTIVITÀ

Il Sale d'Ammonio Quaternario in sinergia con l'Ortofenilfenolo garantisce un totale spettro d'azione nei confronti di batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

BIODEGRADABILITÀ

Detergente conforme al Regolamento CE n° 648/2004.

TEST

EN 13697; EN1275; EN1040.

AVVERTENZE

Tenere lontano dalla portata dei bambini. Non usare in presenza di altri detersivi/saponi anionici.

VALIDITÀ

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico - Registrazione Ministero della Salute N. 9.729.