



**Germo**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com [www.germo.it](http://www.germo.it)

## LINEA GERMO - SCHEDA TECNICA

### GERMO INODORE

GERMO INODORE DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE è un germicida disinfettante, concentrato e senza profumo per le superfici. La sua speciale formula, caratterizzata dall'azione sinergica del Sale Quaternario d'Ammonio ed Ortufenilfenolo, è attiva contro i batteri Gram-positivi e Gram-negativi, Listeria, Mycobacterium tuberculosis (TBC), virus (HIV, HBV, HCV).

GERMO INODORE DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE svolge anche un'azione preventiva poiché impedisce l'avvio di processi di fermentazione di funghi e muffe e il conseguente formarsi dei cattivi odori; è molto semplice da utilizzare, si diluisce facilmente in acqua e non lascia aloni.

GERMO INODORE DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE può essere impiegato in qualsiasi ambiente dove sia necessario l'utilizzo di un disinfettante concentrato e vede il suo utilizzo in molteplici ambiti: nei depositi tessili, di carta, cartoni e materiali cartotecnici e ovunque ci sia la necessità di controllare la formazione di funghi e muffe; per la sanificazione di celle frigorifere e magazzini; per la disinfezione in ambito alberghiero e nelle industrie di lavorazione e trasformazione alimentare; per la disinfezione degli utensili da taglio (coltelli, lame, etc.); per la disinfezione delle superfici di macelli avicoli, mattatoi, salumifici, caseifici, ecc.



#### ISTRUZIONI PER L'USO

GERMO INODORE DISINFETTANTE DETERGENTE UNIVERSALE si usa solo diluito.

Versare 10 ml di prodotto in un litro d'acqua, applicare con spugne, strofinacci, spruzzatori, pompe a mano o meccaniche o qualunque altro mezzo su pareti e superfici lavabili.

Lasciare agire per almeno 15 minuti e risciacquare.

Per eliminare i virus (inclusi HIV, HBV e HCV) e batteri (inclusi Listeria e micobatteri) portare la diluizione a 50 ml per litro d'acqua e ridurre il tempo di posa a 5 minuti prima del risciacquo finale.

La soluzione diluita in un idoneo flacone è stabile per 7 giorni se viene aperto e chiuso correttamente alla fine di ogni utilizzo, senza che il contenuto sia contaminato da sostanze e/o agenti esterni.

#### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
Q511	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi
Q502	Tanica da 5000 ml	Scatola da 4 taniche
Q503	Tanica da 3000 ml	Scatola da 6 taniche

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110025042	08009110025042	343 l x 261 p x 259 h	40 ct (4 piani x 10)
8009110030725	08009110030725	381 l x 274 p x 290 h	32 ct (4 piani x 8)
8009110028517	18009110028514	330 l x 310 p x 270 h	24 ct (4 piani x 6)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com www.germodis.it

## LINEA GERMO - SCHEDA TECNICA

# GERMO INODORE

### COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:

Benzalconio Cloruro 10,00 g; Ortofenilfenolo 1,00 g; coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,00 g.

### CARATTERISTICHE

Liquido di colore paglierino senza profumazione aggiunta.

### ATTIVITÀ

Il Sale d'ammonio quaternario associato all'Ortofenilfenolo garantisce un completo spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi, Listeria, Mycobacterium tuberculosis, funghi e virus (HIV, HBV, HCV).

### TEST

EN1276; EN1040; EN13697; EN1275; EN1650; EN14476; EN14563.

### AVVERTENZE

Evitare il contatto con gli alimenti. Il prodotto è incompatibile con saponi e tensioattivi anionici.

### VALIDITA'

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

### MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

### CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

### AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 7836.

**INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI**