



**Germo**<sup>®</sup>  
S.P.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: info@germodis.com [www.germo.it](http://www.germo.it)

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### DISINFETTANTE DETERGENTE

DISINFETTANTE DETERGENTE è un prodotto ideale per la disinfezione e la deterzione di varie tipologie di ambienti, particolarmente indicato per il settore professionale medico-sanitario.

DISINFETTANTE DETERGENTE disinfetta a fondo e oltre a pulire in profondità, deodora pavimenti, superfici ed oggetti di ambienti ad elevata frequentazione e a maggiore rischio infettivo come: ospedali, cliniche, ambulatori, sale d'attesa e di degenza.

DISINFETTANTE DETERGENTE riduce la carica microbica ambientale prevenendo così il rischio di malattie infettive, ciò lo rende perfetto per sanitzare pavimenti, superfici piastrellate e rifiuti ospedalieri.

DISINFETTANTE DETERGENTE è incolore e piacevolmente profumato.



### ISTRUZIONI PER L'USO

DISINFETTANTE DETERGENTE si utilizza diluito al 2% (20 ml di prodotto in un litro d'acqua) per la disinfezione di apparecchiature industriali, banchi di lavoro nell'industria farmaceutica, cosmetica e ambienti di comunità in generale (aule scolastiche, mense, etc.).

Per sanitzare qualsiasi superficie piastrellata DISINFETTANTE DETERGENTE si utilizza diluito all'1% (10 ml di prodotto in un litro d'acqua).

### CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
B061	Flacone da 1000 ml	Scatola da 12 flaconi
B063	Tanica da 3000 ml	Scatola da 6 taniche

Barcode	ITF	Misura scatola (mm)	Composizione pallet
8009110028319	08009110028319	343 l x 261 p x 259 h	40 ct (4 piani x 10)
8009110028418	18009110028415	330 l x 310 p x 270 h	24 ct (4 piani x 6)

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



**Germodis**®  
S.p.A.

Capitale Sociale € 156.000,00 interamente versato - R.E.A. 497966 Cod. Fisc. e Part. IVA 00772350153 - Iscr. 125750 R.I. Canc. Trib. MI

Sede Legale Stabilimento e Uffici: 20032 CORMANO (Milano) Via Giotto, 19/21  
Telefono +39-0266301938 r.a. - Telefax +39-0266301939  
E-mail: [info@germodis.com](mailto:info@germodis.com) [www.germo.it](http://www.germo.it)

## LINEA GERMOCID - SCHEDA TECNICA

### DISINFETTANTE DETERGENTE

#### COMPOSIZIONE

100,0 g di prodotto contengono: Didecil-dimetil ammonio cloruro 10,0 g; Isotiazolinone Mg Cloruro 0,2 g; Coformulanti, acqua depurata q.b. a 100,0 g.

#### CARATTERISTICHE

Liquido incolore profumato.

#### ATTIVITÀ

L'associazione tra il Sale d'Ammonio quaternario e l'Isotiazolinone Magnesio Cloruro conferisce al prodotto un totale spettro d'azione nei confronti dei batteri Gram-positivi, Gram-negativi e funghi.

#### AVVERTENZE

Il prodotto non è compatibile con saponi e tensioattivi anionici.

#### VALIDITÀ

5 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato.

#### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

#### CONTROLLI QUALITÀ

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

#### AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 9658.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI