



GERMOFORM - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE NOCAL

GERMOFORM DISINFETTANTE NOCAL è un Presidio Medico Chirurgico.

GERMOFORM DISINFETTANTE NOCAL oltre a essere efficace contro i batteri (compreso TBC) e funghi è un potente detergente anticalcare, particolarmente indicato per rimuovere sporco ostinato, calcare, ruggine, etc., sia in bagno che in cucina.

GERMOFORM DISINFETTANTE NOCAL, grazie alla sua particolare formulazione, rende le superfici in acciaio lucide e brillanti lasciando un gradevole profumo. L'erogazione a schiuma consente al prodotto di restare più a lungo sulle superfici soprattutto su quelle verticali. Utilizzato regolarmente aiuta a prevenire le formazioni di calcare.



ISTRUZIONI PER L'USO

GERMOFORM DISINFETTANTE NOCAL è indicato per la detersione rapida di tutte le superfici dure, impianti igienici in ceramica, piastrelle, box doccia sia in vetro che in plastica, lavelli in acciaio, attrezature e oggetti: utilizzare puro, spruzzandolo su tutta la superficie, passare la spugna e risciacquare abbondantemente.

Per la disinfezione: utilizzare puro, spruzzandolo su tutta la superficie. Lasciare agire 15 minuti, passare la spugna e risciacquare abbondantemente.

In caso di dubbio, prima di utilizzare il prodotto, testare in un angolo nascosto della superficie da trattare.

CONFEZIONI

Codice interno:	Imballo primario:	Imballo secondario:
G016	Flacone da 750 ml con trigger	Scatola da 12 flaconi

Tutti gli imballi primari sono in polietilene ad alta densità (HDPE) secondo le specifiche tecniche previste dalla Farmacopea. Tale materiale non contiene lattice ed è perfettamente compatibile con tutti i componenti del formulato.



GERMOFORM - SCHEDA TECNICA

DISINFETTANTE NOCAL

COMPOSIZIONE

100,00 g di prodotto contengono:
Benzalconio cloruro 0,50 g; Ortofenilfenolo 0,02 g; coformulanti; acqua depurata q.b. a 100,00 g.

CARATTERISTICHE

Liquido incolore senza profumazione aggiunta. Conforme alla normativa HACCP.

TEST

EN 1276; EN 14348; EN 13697; EN 1650; EN 14563.

VALIDITA'

3 anni. Il periodo di validità indicato si riferisce al prodotto conservato nel suo contenitore e correttamente utilizzato e conservato.

MODALITA' DI CONSERVAZIONE

Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo da fonti di calore.

CONTROLLI QUALITA'

I componenti (materie prime, contenitori, etichette, etc.) e le fasi di lavorazione di ogni singolo lotto vengono puntualmente e accuratamente controllati internamente seguendo le procedure del Sistema di Gestione della Qualità aziendale certificato UNI EN ISO 9001.

AUTORIZZAZIONI

Presidio Medico Chirurgico – Registrazione Ministero della Salute N. 19.552.

INFORMAZIONI RISERVATE AGLI OPERATORI SANITARI E UTILIZZATORI PROFESSIONALI